

Výhrevná podložka k miske na vodu THERMODOG

Návod na použitie

Typ zariadenia:

Výhrevná podložka k miske na vodu je plochý plastový podtákok, ktorý je vyhrievaný integrovanou vykurovacou fóliou (bez spínacieho zariadenia).

Použitie:

Manipulácia je jednoduchá: stačí položiť existujúcu misku na vodu alebo jedlo na vyhrievanú podložku.

Inštalácia:

Pre uvedenie výhrevnej podložky do prevádzky pripojte zariadenie k zdroju energie (batérie alebo sieť) podľa typu pripojenia. Vezmite prosím na vedomie, že výhrevná podložka smie byť prevádzkovaná iba s prevádzkovým napätím, ktoré zodpovedá typu zariadenia. Akýkoľvek iný variant pripojenia/prevádzkového napätia môže viesť k zničeniu výhrevného telesa alebo výhrevnej podložky.

Vyradenie z prevádzky:

Vytiahnutím zástrčky/zásuvného napájacieho zdroja alebo odstránením svoriek batérie.

Užívateľské poznámky:

Nepoužívajte, ak je výhrevná podložka praskutá alebo je poškodená izolácia prírodného kábla. Prevádzka výhrevnej podložky bez misky na vodu alebo jedlo nie je povolená a môže viesť k zničeniu zariadenia.

Starostlivosť:

Výhrevnú podložku môžete čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami a kefkou alebo handričkou. Pred čistením musí byť výhrevná podložka odpojená od napájania!

Likvidácia:

Výrobok je v súlade so smernicou RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010.

Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných miest.

Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému SEWA a.s..

Záručné podmienky:

Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov. Nárok na záruku zaniká, ak sa zakúpenou vecou bolo nesprávne zaobchádzané alebo bola nadmerne používaná, napr. prehryznutím alebo suchou prevádzkou.

Reklamácia začína odovzdaním zariadenia, ktoré je nutné doložiť faktúrou alebo inými dokladmi.

