

INŠTALÁCIA



Inštalácia prístroja na kurín

1. Pripevnite prístroj z vonkajšej alebo vnútornej strany kurína
(NEPOUŽÍVAJTE AKU skrutkovač)
2. Ideálne miesto je presne nad dverami, ktoré bude prístroj otvárať. Lanko by malo byť presne uprostred hornej hrany dverí.
3. Pripevnite lanko k hornej hrane dvierok (upevnite tak, aby pri používaní nemohlo dôjsť k zamotaniu lanka).

Poznámka: Ponechajte medzeru medzi spodnou hranou prístroja a hornou hranou dverí 7,5 - 10 cm (pri úplne otvorených dvierkach!)

Vložte tesnenie do spodnej časti prístroja

1. Vyberte silikónové tesnenie z plastového vrečka
2. Vložte zatlačením silikónové tesnenie do drážky, ktorá je okolo okrajov predného panelu.
3. Začnite od ľavého dolného rohu a postupne vložte do celej drážky.
4. Odstráňte prebytočný kúsok tesnenia

INŠTALUJTE BATÉRIE 4 x AA



1. Nainštalujte batérie do držiaka batérií.
2. Pripojte konektor batérie k držiaku batérie.

PRIPOJTE PREDNÝ PANEL

1. Pripojte červený / čierny vodič v ovládacom paneli k hrotu na vnútornej strane predného panelu (s čiernym drôtom hore). (Niekedy je z výroby už pripojené)

Poznámka: Pokiaľ je červený / čierny vodič pripojený opačne tlačidlá UP a DOWN budú následne pracovať v opačnom smere.

2. Vložte držiak batérie do ovládacej skrinky.

3. Priskrutkujte čelný panel k ovládacej skrini / NEPOUŽÍVAJTE AKU skrutkovač).



POČIATOČNÉ NASTAVENIE

1. Stlačte dvakrát tlačidlo MENU pre zapnutie (iba raz, ak už je zapnuté) - zobrazí sa obrazovka CHICKENGUARD.COM a čas.
2. Opätovným stlačením tlačidla MENU vstúpite do hlavného menu – na obrazovke sa zobrazí SETUP WIZARD. WIZARD = sprievodca
3. Opätovným stlačením tlačidla MENU vstúpite do nastavovania SETUP WIZARD.

Sprievodca nastavením

SELECT LANGUAGE/ ZVOĽTE JAZYK

1. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre výber jazyka.
2. Stlačením tlačidla MENU uložte.

SELECT TIME FORMAT/ VÝBER FORMÁTU ČASU

Stlačte tlačidlo UP pre 12hodinové hodiny alebo DOWN pre 24hodinové hodiny

SET THE TIME/ NASTAVTE ČAS

1. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu.
2. Stlačením tlačidla MENU uložte.
3. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte minúty.
4. Stlačením tlačidla MENU uložte.

CONTINUE/ POKRAČOVAŤ

Zvoľte ÁNO pomocou tlačidla UP a pokračujte.

DOOR CALIBRATION/ NASTAVENIE DVERÍ

1. Stlačte a podržte tlačidlo UP, kým nie sú dvere úplne otvorené v pozícii, ktorú požadujete
2. Keď sú dvere úplne otvorené, pustite tlačidlo UP.
3. Stlačte tlačidlo MENU pre uloženie (plne otvorená pozícia).

4. Stlačte a podržte tlačidlo DOWN, kým sa dvierka úplne nezatvoria.
5. Keď sú dvere úplne zatvorené, pustite tlačidlo DOLE.
6. Stlačte tlačidlo MENU pre uloženie (dvere budú v tej chvíli úplne zatvorené.).

Dvere sa teraz plne automaticky otvárajú

7. Na displeji sa zobrazí: CALIBRATION COMPLETE/KALIBRÁCIA DOKONČENÁ

CONTINUE/ POKRACOVAŤ

Zvoľte ÁNO pomocou stlačenia tlačidla UP.

NASTAVENIE OTVÁRANIE & ZAVIERANIE DVERÍ

Každú z možností môžete mať nastavené nezávisle. Napríklad môžete mať ráno otváranie v určitom čase a večer použiť snímač svetla.

Stlačením tlačidla UP alebo DOWN vyberte požadovanú možnosť:

- MANUÁL ● SENZOR
- ČASOVAČ ● LUX +

Podrobné informácie nájdete v popise nižšie:

MANUÁL/RUČNÉ

Táto možnosť je neumožní automatického otvárania alebo zatvárania dverí. Budete musieť ručne otvoriť alebo zavrieť dvere stlačením buď tlačidla UP alebo DOWN. Je to užitočné funkcie, ak chováte kačice. Tie sa často zabúdajú večer vonku aj po zotmení. Môžete teda nastaviť automatické otváranie na čas ráno a ručné MANUAL na večer, kedy sa najskôr uistíte, že sú všetky kačice doma.

SENZOR

Táto voľba je určená na **automatické otvorenie** dvierok **za úsvitu**, alebo **automatické zatváranie** večer **pri súmraku** pomocou **svetelného senzora**.

Poznámka: Snímač svetla je k dispozícii iba pri modeloch Premium a Extreme.

TIMER/ČASOVAČ

Táto možnosť je určená pre **automatické otváranie** dvierka kurníka ráno,

alebo **automatické zatváranie** vo večerných hodinách v **stanovenom čase**.

1. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu otvorenia/zatvorenia.
2. Stlačením tlačidla MENU uložte.
3. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte požadovaný čas otvorenia/zatvorenia.
4. Stlačením tlačidla MENU uložte.

LUX +

Toto nastavenie používa kombináciu snímača svetla a časovača. Pri výbere tejto možnosti budete požiadaní o nastavenie východzieho času. Keď je toto nastavenie nastavené, ChickenGuard použije ako primárnu metódu svoj senzor svetla na uzavretie, ale pokiaľ nie je dostatočná tma, aby sa dvere zatvorili pomocou svetelného senzora, dvere sa zatvoria po dosiahnutí času, ktorý ste nastavili.

Váš CHICKENGUARD je teraz pripravený na použitie

Zmeny a doplnkové nastavenia

MULTI-TIMER

Táto funkcia umožňuje rôzne časované cykly OPEN/CLOSE pre každý deň/týždeň. Ak chcete povoliť túto funkciu, vyberte ju a potom pomocou tlačidla UP / DOWN vyberte správny deň, tj. Ak je dnes v pondelok, vyberte MON a potom stlačte tlačidlo MENU pre potvrdenie. Teraz, keď vstúpite do nastavenia OTVORIŤ / ZATVORIŤ a zvolíte TIMER, bude treba nastaviť deň a čas cyklu. Ak chcete napríklad na sobotu iný čas, prejdite na \geq \leq symboly na deň, stlačte tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel HORE / DOLE zmeňte deň na SAT a potom stlačte tlačidlo MENU. Teraz hodina začne blikať. Upravte na požadovaný čas a stlačte tlačidlo MENU. Taktiež postupujte s minútami. V prípade požiadavky na nastavenie ďalších dní, jednoducho opakujte postup. Po dokončení prejdite na EXIT a stlačením tlačidla MENU uložte všetko. Ak chcete túto funkciu zrušiť, jednoducho prejdite do ponuky MULTI-TIMER a zvolte NO (NIE).

HODINY 12/24HR

Formát času tu môžete zmeniť jednoduchým výberom pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE.

SENSOR DELAY/ ONESKORENIE SNÍMAČA

Táto funkcia umožňuje nastaviť oneskorenie pri použití svetelného senzora. Napríklad, keď sa dvierka počas používania zatvárajú príliš skoro, pri použití svetelného senzora, môžete túto funkciu aktivovať a potom vybrať SENSOR v nastavení CLOSE SETTINGS, máte teraz možnosť oneskoriť zatvorenie od 0 do 60 minút. Jednoducho stlačte tlačidlo HORE / DOLE pre zvýšenie alebo zníženie oneskorenia v päťminútových intervaloch. Ide to riešiť ale aj zmenou nastavenia citlivosti svetelného senzora v nastavení LUX v menu prístroja. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, jednoducho zvolte NO v SENSOR DELAY MENU.

EXTERNÝ POWER/Externé napájanie

Pri použití externého zdroja napájania zvolte túto možnosť pre vypnutie kontroly batérie, inak pri použití napájacích zdrojov 5 V bude indikátor batérie svietiť.

Odomknúť snímač

Funkcia je potrebná iba v prípade, že chcete aktualizovať štandardný model, aby ste mohli povoliť použitie senzora svetla. K tomu potrebujete PIN na odomknutie, ktorý vám oznámime na vyžiadanie.

FIRMWARE AND BATTERY CHECK/VERZIA A STAV BATÉRIE

Zobrazuje verziu príroja a stav batérie.

O BATÉRIÁCH

- 1. Nepoužívajte 9 V batérie - prístroj zničí.**
2. Vždy používajte 4 x batérie AA (len alkalické).
3. Nepoužívajte lítiové batérie.
4. Nepoužívajte dobíjacie batérie (ich napätie môže rýchlo klesnúť pri nepriaznivých klimatických podmienkach).
5. Pri slabých batériách červená LED na prednom paneli bude svietiť trvalo (červená LED na prednom paneli vždy bliká každých 30 sekúnd pri zatvorených verách – to je v poriadku).
6. Pri výmene batérií zostanú všetky nastavenia uložené v pamäťe, bude treba aktualizovať iba čas.

CHECKING THE BATTERY LEVEL/ KONTROLA ÚROVNE BATÉRIÍ

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu.
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: MISC SETTINGS/NASTAVENIE ZMENA
3. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do Miscellaneous Mode.
4. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: STANDARD, PREMIUM alebo EXTREME
5. Stav batérie by mal prečítať OK a povedať napätie.
6. Pokiaľ je napätie nižšie ako 5,1, negatívne to ovplyvňuje výkon prístroja. Batérie sa musia čo najrýchlejšie vymeniť.

ADJUSTING THE LIGHT SENSOR/ NASTAVENIE SNÍMAČA SVETLA

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpíte do ponuky programu.
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: LUX ADJUSTMENT.
3. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do režimu nastavenia LUX
4. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN a prejdite na \geq symbol READ/ČÍST
5. Stlačte tlačidlo MENU.
6. Tým sa zmerajú aktuálne úrovne osvetlenia.

ADJUSTING LIGHT SENSOR/SNÍMAČ SVETLA: NASTAVENIE HODNÔT SENZORU OTVORENÉ / ZATVORENÉ

Ak chcete nastaviť spúšťacie hodnoty OPEN alebo CLOSE, prejdite na \geq symbol pre buď OPEN alebo CLOSE. Stlačte raz tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel UP alebo DOWN, zmeňte príslušnú hodnotu. Po dokončení stlačte tlačidlo MENU pre uloženie tejto hodnoty.

Otvorené: Min = 200 Max =253 Výrobné nastavenie = 210

Zavrieť: Min =0 Max =199 Výrobné nastavenie = 80

Pozn.: Tmavšie je nižšie číslo – Jasnejšie je vyššie číslo

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba pri modeloch Premium a Extreme

CHANGING THE TIME/ ZMENA ČASU

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpíte do ponuky programu.
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: SET TIME.
3. Stlačením tlačidla MENU vstúpíte do režimu SET TIME.
4. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu.
5. Stlačením tlačidla MENU uložte.
6. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte minúty.
7. Stlačením tlačidla MENU uložte.

CHANGING THE LANGUAGE/ ZMENA JAZYKA

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpíte do ponuky programu.
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: LANGUAGE.
3. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN nájdite požadovaný jazyk.
4. Stlačením tlačidla MENU uložte.

CHANGING THE DOOR CALIBRATION/ ZMENA NASTAVENIA DVERÍ

1. Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky programu.
2. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, kým nenájdete: CALIBRATE DOOR.
3. Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do režimu kalibrácie dverí.
4. Stlačte a podržte tlačidlo UP, kým nie sú dvere úplne otvorené.
5. Stlačte a podržte tlačidlo DOWN, kým sa dvierka úplne nezatvoria.
6. Uvoľnite tlačidlo a dvere sa automaticky otvoria.
7. Na displeji sa teraz objaví: CALIBRATION COMPLETE/KALIBRÁCIA KOMPLETNÁ.

Poznámka: Ak chcete ďalej upravovať otvorenú a zatvorenú polohu, môžete to opakovať toľkokrát, koľkokrát chcete.

DÔLEŽITÉ

Ak sa pri stlačení tlačidla nahor alebo nadol nepohybujú dvierka, skontrolujte, či je vodič motora správne pripojený.

Pokiaľ sa dvierka pohybujú opačným smerom, prepnite orientáciu motorového vedenia.



USING ELECTRIC MAINS POWER/POUŽITIE EXTERNÉHO NAPÁJANIA

Ak chcete používať elektrické napájanie, nie batérie postupujte podľa týchto pokynov.

Poznámka: Potrebujete kábel USB - USB a USB nabíjačku (nie sú súčasťou dodávky).



1. Demontujte čelný panel.
2. Odpojte konektor batérie od držiaka batérie.

3. Pripojte konektor batérie k prednému panelu, viď fotografie:



4. Znovu pripevnite predný panel.

5. Na prístroji je port USB

na spodnej strane ovládacej skrinky.

Jednoducho zapojte USB konektor do prístroja.

5. Ak chcete zakázať kontrolu batérie,

prejdite do MISC SETTINGS

menu a prechádzajte, kým nevidíte

EXTERNAL POWER. Zvoľte ÁNO

a stlačte tlačidlo MENU. Teraz sa na obrazovke hlavného menu zobrazí malé

blikajúce X v pravom dolnom rohu znamenajúce, že

externý zdroj napájania bol pripojený.

www.chickenguard.com

Ďalšie informácie alebo pomoc pri nastavení ChickenGuard nájdete na našich stránkach

webovej stránky pre SETUP videa alebo najčastejšie otázky v našom HELP CENTRE.