

Vyhrievaná miska pre psov a mačky THERMODOG 3143207 1,5I



Návod na použitie

Typ zariadenia:

Nerezová miska s odnímateľným napájacím zdrojom a integrovaným vykurovacím telesom (bez spínacieho zariadenia)

Použitie:

Udržiavanie teplej vody alebo krmiva pre zvieratá.

Inštalácia:

Pre uvedenie misky do prevádzky zasuňte konektor napájacieho zdroja do zásuvky na miske a potom zapojte napájací zdroj do zásuvky (230 V AC, 50 Hz). Vezmite prosím na vedomie, že vyhrevnú misku na vodu / jedlo je možné prevádzkovať iba s dodaným napájacím zdrojom. Akýkoľvek iný variant pripojenia môže viesť k zničeniu vyhrevného telesa alebo misky.

Vyradenie z prevádzky:

Vytiahnutím zásuvného zdroja alebo vytiahnutím konektora z misky.

Užívateľské poznámky:

Nepoužívajte, ak je nádoba prasknutá alebo je poškodená izolácia kábla.

Starostlivosť:

Misku na vodu/jedlo môžete čistiť bežným saponátom a kefkou alebo handričkou. Pred čistením nezabudnite odpojiť misu od napájania!

Pokiaľ sa voda alebo umývací prostriedok dostane do pripojovacieho hrdla misy, je nutné tieto zvyšky odstrániť.

Likvidácia:

Výrobok je v súlade so smernicou RoHS 2002/95 EC a HG 1037/2010.

Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných miest.

Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému SEWA a.s..

Záručné podmienky:

Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov. Nárok na záruku zaniká, ak sa zakúpenou vecou bolo nesprávne zaobchádzané alebo bola nadmerne používaná, napr. prehryznutím alebo suchou prevádzkou.

Reklamácia začína odovzdaním zariadenia, ktoré je nutné doložiť faktúrou alebo inými dokladmi.

