

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

**BRAVSON.CZ**  
VELKOOBCHOD | FARMÁRSKÉ POTREBY

## Šklbačka hydiny DIT RU08

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD!!!

### Záručný list

MODEL: .....

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: .....

DATUM PREDAJA: .....

VÝROBCA: Dominion International Trading srl, Via del Donatore 8, Montefano, Italy

PREDAJCA: BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany

ZÁRUČNÁ DOBA: 2 roky



### Záručné podmienky:

- Pri odovzdaní výrobku užívateľovi je predávajúci povinný:
  - odovzdať návod na použitie
- Aby kupujúcemu bol poskytnutý bezplatný servis počas záručnej doby, je kupujúci povinný:
  - používať výrobok podľa návodu na použitie
  - dodržiavať podmienky prepravy, skladovania a úschovy
  - nepoškodiť výrobnú pečať a sériové číslo
  - v prípade poruchy je neprípustný zásah iných osôb, opraviť závady je oprávnený len autorizovaný -servis
  - k uznaniu záruky je potrebné doložiť doklad o nákupe

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

**BRAVSON.CZ**  
VELKOOBCHOD | FARMÁRSKÉ POTREBY

## Návod k obsluhu

### 1. Základné predstavenie výrobku

#### 1.1 Popis výrobku

Jedná sa o hobby šklbačku, ktorá je ideálna ku šklbanie pre všetky druhy vodné aj hrabavej hydiny. Pred šklbaním je nutné hydinu správne sparit viď kapitola 4.2. Menšiu hydinu je odporúčané držať za nohy a spúšťať pozdĺž rotujúceho valca, väčšiu hydinu (napr. husi, morky) pokladať na škubačku a cez valec prevažovať vždy časť, ktorú budete chcieť oškľbať. Trhací valec je vybavený 15ks škubacích prstov s kapacitou šklbania 30 - 40ks hydiny za hodinu.

#### 1.2 Určené použite

Výrobok je určený na šklbanie vodné a hrabavej hydiny. Pre správne využitie výrobku je potrebné upevniť do zariadenia (doporučená vřtačka), ktorá bude s výrobkom otáčať. Zariadenie, ktoré bude využité na otáčanie, musí byť bezpečne upevnené k pracovnej ploche, aby nemohlo dôjsť k úrazu.

#### 1.3 Pracovné miesto

V závislosti na použitie výrobku sa odporúča využiť stabilné pracovné miesto, ktoré pri spustení zariadenia pre otáčanie výrobku bude bezpečné. Individuálne sa teda pracovné miesto odvíja od možnosti prevádzkovateľa výrobku, avšak vždy je potrebné dodržiavať a dbať na zvýšenú bezpečnosť a rizik pri manipulácii viď bod 1.4. Prevádzkovateľ sa pohybuje na strane valca, ktorý je upevnený do zariadenia, ktoré s výrobkom otáča.

#### 1.4 Riziko a bezpečnosť

Pri práci s výrobkom vždy používajte ochranné rukavice a ochranu celej tváre. Nepribližujte sa k výrobku vo voľnom oblečení a pozor na dlhé vlasy, hrozí nebezpečenstvo zachytenia do výrobku a následné zranenie. V žiadnom prípade nekladajte prsty medzi hydinu a valec. Pri práci so zariadením, ktoré otáča výrobok, vždy dodržiavajte bezpečnostné prvky daného zariadenia viď návod. Je zakázané akokoľvek zasahovať do výrobku počas jeho normálneho chodu. Pravidelne kontrolujte bezchybný stav stroja.

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

**BRAVSON.CZ**  
VELKOOBCHOD | FARMÁRSKÉ POTŘEBY

### 1.5 Zakázané použitie

Výrobok je určený na škľbanie vodné a hrabavej hydiny a akékoľvek iné použitie je zakázané. Pri nesprávnom použití nenesie predajca či výrobca zodpovednosť za spôsobené škody.

## 2. Špecifikácia

POPIS	HODNOTA	JEDNOTKA
Počet škľbacích prstov:	15	ks
Dĺžka	26	cm
Šírka	25	cm
Výška	25	cm
Hmotnosť	1,1	kg
Priemer osi:	1,0	cm
Dĺžka osi k upevneniu:	4,5	cm

## 3. Skladovanie a inštalácia

### 3.1 Skladovanie

Škľbačku skladujte na suchom mieste.

### 3.2 Umiestnenie stroja

Škľbačka je prenosná a nevyžaduje špeciálny základ, musí byť však umiestnená na vodorovnú a pevnú podlahu. Pracovná plocha, musí byť riadne osvetlené, dobre vetraná a musí spĺňať platné smernice týkajúce sa hygieny a bezpečnosti práce. Pri umiestňovaní stroja venujte pozornosť dĺžke prívodného kábla a umiestnenie zásuvky. Pod valec umiestnite nádobu na perie.

## 4. Obecné pokyny k použitiu

### 4.1 Opatrenia pred použitím

Uistite sa, že všetky časti sú správne nainštalované a pripojené. Prevádzkovateľ musí byť informovaný o bezpečnosti práce a o možnom riziku, ktoré použitie výrobku prináša. Výrobok spoločne so zariadením musí byť pravidelne kontrolovaný a udržiavaný. Kontrolu, údržbu a likvidáciu výrobku a zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba - osoba, ktorá čítala manuál a je chránená bezpečnostnými prvkami ako sú rukavice, ochrana tváre.

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

**BRAVSON.CZ**  
VELKOOBCHOD | FARMÁRSKÉ POTŘEBY

### 4.2 Operácie pred spustením

Ponorte hydinu, ktorá má byť oškľbaná do horúcej vody o teplote a dobe vid' tabuľka nižšie. Neprekračujte teplotu a čas ponorenia. Dlhší čas ponorenia môže spôsobiť varenie niektorých častí mäsa a kože a to môže spôsobiť pri škľbaní problém.

DRUH HYDINY	TEPLOTA	DĹŽKA SPARENIA
Jednotka	°C	s
Sliepky	60 - 65	30 - 40
Kačky	63 - 66	160 - 180
Husy	70 - 72	120 - 130
Bažant	63 - 67	70 - 90
Morka	51 - 54	80 - 95

### 4.3 Príprava a spustenie

Najprv si pripravte zariadenie, do ktorého upevníte zakúpený výrobok. Zariadenie musí vykonávať otáčky o dostatočnej rýchlosti a sile aby bola škľbačka funkčná. Odporúčame použiť vrtáčku s prívodom elektrickej energie. Dôležité je aby zariadenie bolo pripevnené na vhodnom pracovnom mieste vid' časť 1.3. Dbajte na bezpečnosť pri práci a možnosti rizík pri práci vid' bod 1.4.

### 4.4 Bežná práca

- Pri škľbaní, musí obsluha stáť na strane valca prístroju.
- Zapnite zariadenie s pripevneným výrobkom, keď je prázdne.
- Veďte hydinu do ruky a položte ju na rotujúci valec.
- Otáčajte vtáka, aby sa uľahčilo jeho oškľbanie.

Stroj neodstráni perie na krídlach, pretože sú veľmi hrubé. Nedržte hydinu za krk.

### 4.5 Ukončenie práce

- Vypnite zariadenie a odstráňte výrobok
- Odpojte zariadenie zo siete
- Vyberte nádobu na perie spod valca a vyprázdňte ju
- Opláchnite valec

