

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

BRAVSON.SK

VELKOOBCHOD | FARMÁRSKE POTREBY

ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA**Elektrický lapač hmyzu KERBL MINIKILL****Konštrukcia**

1. 1000V vysokonapäťová sieť
2. Bezpečnostná mriežka
3. Zástrčka
4. UV lampa
5. Priehradka proti hmyzu

NOMINÁLNE NAPÄTIE	SPOTREBA ENERGIE	DOSAĤ	ROZMERY
230 V / 50 Hz	4W	20m ²	76x115x180 mm

Spotrebič a jeho prevádzka

Jedinečný a roztomilý dizajn, mini-veľkosť, bezdrôtová zásuvka umožňuje úzky kontakt so stenou, zaberá málo miesta. Vstavaná LED UV lampa, jemne osvetlená bez oslnenia, môže byť použitá ako nočné svetlo. UV spektrálna LED lampa je účinná na prilákanie a zachytenie komárov a iného okrídleného hmyzu, bezpečné pre ľudí, bez uvoľňovania škodlivých a jedovatých látok. Vnútorň vysokonapäťový gril zabije tento hmyz a pomôže znížiť šírenie chorôb. Je ideálny pre rôzne vnútorné priestory, ako je obývacia izba, spálňa, kuchyňa, kancelária, zasadacia miestnosť atď.

Použit'

Zapojte jednotku priamo do zásuvky (220-230V ~ 50/60Hz) vo vašej izbe.

Čistenie a údržba

Odpojte jednotku zo zásuvky vo zvislej polohe, aby ste zabránili rozptýleniu mŕtveho hmyzu. Tlačte hrebene na priehradke pre hmyz (svorky), aby sa vytiahli. Vyberte kôš a vyčistite mŕtvy hmyz, potom ho po vyčistení a vysušení správne vráťte do pôvodnej polohy. Vyčistite povrch vlhkou handričkou. Nesmie absorbovať žiadne silné rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzín a benzén. Nepoužívajte sa, aby sa zabránilo poškodeniu povlaku výrobku. Starostlivo ho vyčistite, aby ste predišli úniku vody do vnútra výrobku. Voda alebo kvapalina môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo nehodu. Preto výrobok používajte v úplne suchých podmienkach, v suchom prostredí.

Oznámenie

- Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom je zakázané pripájať a odpájať jednotku do/z elektrickej zásuvky mokrymi rukami.
- Nie je dovolené dotýkať sa vysokonapäťového grilu žiadnymi predmetmi alebo rukami, aby sa zabránilo nárazu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Prístroj by mal byť úplne a pevne zapojený do zásuvky, aby sa zabránilo jeho poškodeniu náhodným nárazom pádu.
- Nepoužívajte ho vo vlhkých miestnostiach, ako je kúpeľňa, práčovňa, sauna atď.
- Udržujte zástrčku siete proti komárom mimo dosahu detí.
- V prípade poruchy sa nikdy nepokúšajte zariadenie otvoriť alebo opraviť sami!



Je povinnosťou obsluhy zlikvidovať zariadenie správnym spôsobom po skončení jeho funkčného používania. Dodržiavajte príslušné predpisy vašej krajiny. Tento spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. V rámci smernice EÚ o likvidácii starých elektrických a elektronických spotrebičov bude toto zariadenie bezplatne akceptované na obecných zberných miestach alebo zberných miestach druhotných surovín, alebo môže byť vrátené špecializovaným predajcom, ktorí ponúkajú službu preberania týchto zariadení. Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a zabraňuje možným škodlivým účinkom na ľudí a okolité životné prostredie. OEEZ-reg.-č. DE23773535

