

PawHut

IN221000756V01_GL

D00-127_D00-127V00





1. Rukoväť
2. Skladacie tlačidlo
3. Strelná zbraň
4. Vnútorňá časť kočíka pre psa
5. Odkladací priestor
6. Predné kolieska
7. Zadné kolesá

POSTUP:

Krok 1:



Otvorte kočík, kým nohy nezacvaknú do seba.

Krok 2:



Vložte predné kolieska do predných nôh kočíka, kým nezacvaknú na svoje miesto. Pomocou západky na predných kolieskach zaistíte orientáciu.


POZNÁMKA: Západka na predných kolieskach musí smerovať nadol. Ak sú kolieska namontované opačne, nebudú správne sedieť.

Krok 3:



Nainštalujte zadné kolesá na zadné nohy kočíka, kým nezacvaknú na svoje miesto.

Krok 4:



Namontujte držiak na nápoje: najprv pripevnite jednu stranu držiaka na nápoje k rúre a potom druhú stranu. Okraj držiaka je ohybný.

Strieška:



Otváranie a zapínanie striešky pomocou zipsu.

Brzdy:



Stlačením brzdy kočík zastavte a zdvihnutím ho uvoľnite.



Odblokovanie predných kolies: sklopte červenú maticu, potom môžete kolesá opäť nasadiť.

Bezpečnostné pásy



Ak je zviera v kočíku, použite preň bezpečnostný pás.

Skladanie kočíka:



Najprv rozopnite vrchnák, podržte tlačidlo v smere hodinových ručičiek a stlačte rukoväť.

VAROVANIE:

- Len pre domáce zvieratá
- Nenechávajte svoje zviera v kočíku bez dozoru
- Kočík zabrzдите vždy, keď stojí
- Maximálna nosnosť kočíka je 15 kg
- Nepoužívajte žiadne diely nedodané výrobcom

Čistenie a údržba:

- Uvoľnenie pomocou tlačidla
- Odstráňte vrchnák
- Odstráňte vankúš
- Kočík zľahka utrite