

RIVER®



Návod na použitie a údržbu **SK**

NEBULA




SK Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku od spoločnosti River Systems®, ktorý je výsledkom technologických inovácií a neustáleho výskumu!

V tomto návode nájdete všetky informácie a rady, ktoré umožňujú maximálne bezpečné, efektívne a správne používanie zvlhčovača vzduchu NEBULA®. **Je nevyhnutné, aby ste si návod pozorne prečítali** a mohli tak správne zasiahnuť pri vykonávaní údržby a čo najlepšie využívať špecifické vlastnosti zvlhčovača. Popisy a obrázky v tomto návode a v priloženom letáku sa nepovažujú za záväzné; fotografie a obrázky slúžia iba na ilustráciu.

Spoločnosť River Systems srl si vyhradzuje právo vykonávať kedykoľvek zmeny, aktualizovať publikáciu, meniť súčasti a príslušenstvo za účelom zlepšenia vlastností zariadenia alebo z dôvodu akýchkoľvek konštrukčných a/alebo obchodných požiadaviek na väčšiu bezpečnosť a lepšiu funkčnosť. Pokyny, výkresy, tabuľky a všetko, čo je obsiahnuté v tomto návode, je technickej povahy a sú vyhradené; z tohto dôvodu nesmú byť žiadne informácie oznamované tretím osobám bez písomného povolenia spoločnosti River Systems srl, ktorá je ich výhradným vlastníkom. V prípade sporu je platný iba zodpovedajúci text v taliančine. Príslušným súdom je súd v Padove (Taliansko).

VYHLÁSENIE O ZHODE "CE"

Nižšie podpísaný pán Stefano Concina, ako právny zástupca spoločnosti River Systems® srl. So sídlom vo Via Marco Polo, 33 (ZI) 35011 Campodarsego, Padova (Italy), IČ DPH: 04289370282, vyhlasuje, že zvlhčovač NEBULA® špecifikovaný na nižšie uvedenom štítku.



Bol vyrobený podľa nasledujúcich predpisov:

SMERNICA: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ROHS 2011/65/EU

NORMY: EN 60335-2-71:2003 + A1:2007, EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014, EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017

a je teda v zhode s platnými predpismi.

Akákoľvek zmena, ktorá by bola vykonaná na zariadení bez nášho súhlasu, spôsobí celkovú neplatnosť tohto vyhlásenia.

Campodarsego, 18.01.2018

Firma
RIVER SYSTEMS srl
Via Marco Polo, 33 - Zil.
35011 Campodarsego (PD) Italy
Tel. +39 0428 920246 - Fax +39 0428 216057
Partita IVA 04289370282
www.riversystems.it



POZNÁMKA

PRED ZAČIATKOM POUŽÍVANIA ZARIADENIA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD.

Doplňujúce informácie boli vložené do priloženého letáka. Špecificky sa jedná o vysvetľujúce fotografie na použitie zvlhčovača, nákres v rozbalenom stave a jeho náhradné diely.

OBSAH

1. VAROVANIE – DÔLEŽITÉ OPATRENIA.....	4
2. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A ÚDAJE ZVLHČOVAČA.....	5
3. AKO NEBULA® FUNGUJE.....	5
4. PRÍPRAVA A UVEDENIE ZVLHČOVAČA DO PREVÁDZKY.....	5
4A. PRÍPRAVA LIAHNE.....	5
4B. PRIPOJENIE ZVLHČOVAČA NEBULA® K LIAHNI.....	5
5. AKO ZVLHČOVAČ FUNGUJE.....	6
6. NASTAVENIE ZVLHČOVAČA.....	7
7. POČET INKUBAČNÝCH DNÍ.....	7
8. CHYBY A SVETELNÉ UKAZOVATELE.....	7
9. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE NA KONCI CYKLU.....	8
10. ZÁRUKA.....	9
11. LIKVIDÁCIA.....	9

OBSAH BALENIA

Zvlhčovač NEBULA®
Užívateľská príručka
Ohybná hadica

Škatule s príslušenstvom obsahujúce:
Senzor vlhkosti
Držiak senzora
Spojka medzi nádržou a hadicou
Matica
Spojka medzi vekom inkubátora a hadicou (2 ks)

ČASTI ZVLHČOVAČA (viz. priložený leták)

1	Ohybná hadica
2	Spojka medzi vekom inkubátora a hadicou (2 ks)
3	Matica
4	Spojka medzi nádržou a hadicou
5	Nádrž
6	Uzáver nádrže
7	Digitálny kontrolný panel
7a	Ikona alarmu nízkej hladiny vody
7b	Ikona prevádzky zvlhčovača vzduchu
7c	Ikona alarmu chyby senzora/alarmu vnútornej teploty zvlhčovača

7d	Tlačidlo regulácie vlhkosti (+)
7e	Tlačidlo menu (☰)
7f	Tlačidlo regulácie vlhkosti (-)
8	Základňa zvlhčovača
9	Elektrický kábel k NEBULA®
10	Protišmykové nožičky
11	Mini-USB port
12	Mini-USB kábel
13	Držiak senzora
14	Senzor vlhkosti

NÁHRADNÉ DIELY (viz. priložený leták)

1	Ohybná hadica
2	Spojka medzi vekom inkubátora a hadicou (2 ks)
3	Matica
4	Spojka medzi nádržou a hadicou
5	Nádrž
6	Uzáver nádrže

8	Základňa zvlhčovača
10	Protišmykové nožičky
12	Senzor vlhkosti
13	Držiak senzora
14	Mini-USB kábel
14	Závit na otvore na pripojenie k zvlhčovaču NEBULA®

1. VAROVANIE – DÔLEŽITÉ OPATRENIA

Pri používaní domácich spotrebičov je dôležité dodržiavať niektoré základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

1. Zariadenie používajte iba vtedy, ak sú vlastnosti zapojenia zhodné s vlastnosťami uvedenými na štítku zariadenia av tomto návode.
2. Zvlhčovač pri prevádzke musí byť umiestnený na stole vo vodorovnej polohe, stabilne a bezpečne vedľa liahne. Výška stola musí byť aspoň 50 cm.
3. Neumiestňujte zvlhčovač do blízkosti zdrojov tepla.
4. Nenechávajte zvlhčovač v dosahu detí.
5. Zvlhčovač by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, bez skúseností a znalostí alebo osobami, ktoré neboli riadne poučené o použití zvlhčovača zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
6. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neponárajte základňu zvlhčovača do vody ani iných kvapalín.
7. Nepoužívajte, ani neskladujte, spotrebič v miestnostiach s korozívnymi, horľavými alebo výbušnými látkami.
8. Pred použitím zvlhčovača a pred jeho zapojením do zásuvky, skontrolujte stav externých káblov. Pre vypnutie prístroja odpojte zariadenie zo zásuvky.
9. Nepoužívajte zvlhčovač v prípade, že elektrický kábel, zástrčka, elektronický obvod, nádržka alebo snímač vlhkosti a/alebo jeho vodič sú poškodené, alebo došlo k pádu alebo akémukoľvek poškodeniu. Prístroj zašlite do najbližšieho servisného centra, ktoré zaistí kontrolu a prípadnú opravu.
10. Pokiaľ na displeji bliká žltá ikona (anomália) a objaví sa nápis **E04**, okamžite odpojte zvlhčovač a odnesite ho do najbližšieho servisného centra.
11. Chráňte zvlhčovač pred otrasmi.
12. Neodstraňujte kryt elektrických obvodov ani neotvárajte základňu. **PRÍSTUP K UZAVRETÝM ČI CHRÁNENÝM ČASŤAM ZVLHČOVAČA JE POVOLENÝ LEN V PRÍPADE VYKONÁVANIA ÚDRŽBY, A TO LEN VYŠKOLENÝM A ŠPECIALIZOVANÝM PERSONÁLOM.**
13. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, pred naplnením nádrže vodou a pred čistením ho odpojte z elektrickej siete.
14. Spotrebič čistite až po dokončení inkubačného procesu.
15. Nepoužívajte iné ako originálne príslušenstvo. Príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané alebo nie je predávané výrobcom, môže spôsobiť poškodenie.
16. Nepoužívajte zariadenie vo vonkajších priestoroch.
17. Nenechávajte elektrický privodný kábel visieť na okraji stola a zaistite, aby nemohlo dôjsť k náhodnému zamotaniu. Kábel je nutné uchovávať mimo dosahu zvierat.
18. Školenie užívateľov by malo byť zaznamenané.
19. TENTO NÁVOD STAROSTLIVO USCHOVAJTE.



POZNÁMKA:

VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZVLHČOVAČA. ZÁRUKA V PRÍPADE NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZANÍKA.



NEBEZPEČENSTVO!

DEMONTÁŽ ZAKRYTÝCH ČI CHRÁNENÝCH ČASŤAM ZVLHČOVAČA JE POVOLENÁ LEN NA ÚDRŽBU, A TO VYŠKOLENÝM A ŠPECIALIZOVANÝM PRACOVNÍKOM.



POZOR:

AK NIE JE MOŽNÉ POPÍŠŤ VŠETKY ÚKONY, KTORÉ BY NEMALI BYŤ ZVLHČOVAČOM VYKONÁVANÉ, AKÉKOL'VEK ÚKONY (VYBRATIE BEŽNÝCH ČINNOSTÍ, PRE KTORÉ JE ZVLHČOVAČ URČENÝ), KTORÉ NIE VŠETKO MOŽNÉ.



TENTO SYMBOL OZNAČUJE, ŽE JE PRÍSTROJ POD ELEKTRICKÝM NAPÄTÍM.

2. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A ÚDAJE ZVLHČOVAČA

	NEBULA®
Napätie	Jednofázové, 230 Volt 50/60 Hz (Jednofázové, 115 Volt 60 Hz)
Max. príkon	18 Watt AC
Priemerná denná spotreba	Max. 0.2 kW/24 hod.
Rozmery (HxŠxV)	160x210x250mm
Hmotnosť	1,2 kg
Objem nádrže	2 litre
Telo	Plast
Vonkajšie káblové vedenie	Dvojité izolované dvojpolové napájacie káble Male mini-USB kábel (sensor)
Displej	Digitálna regulácia vlhkosti s desatinnou čiarkou Počet inkubačných dní
Snímač vlhkosti	Presnosť snímača +/- 3 %
Rozsah vlhkosti	30-90 %

3. AKO NEBULA® FUNGUJE

Patentovaný systém NEBULA® dokáže regulovať vlhkosť tak, aby bola dosiahnutá nastavená hodnota a tá zostala konštantná bez toho, aby dochádzalo k veľkým, dlhodobým a nežiaducim výkyvom teploty a vlhkosti počas inkubácie. Systém NEBULA® totiž vďaka plynulej regulácii dodáva energiu do vody pomocou generátora, ktorý vytvára mikroskopické kvapôčky (efekt hmly). Dodávaná hadica dopravuje kvapôčky do liahne. Po kontakte s teplom sa kvapky okamžite odparia a vytvoria vlhkosť, ktorú ventilátor v inkubátore homogenizuje. Na inkubátor NEBULA® nemá vplyv vlhkosť vzduchu v miestnosti, kde je umiestnený. Ideálne prostredie na jej použitie je rovnaké ako prostredie inkubátora, ku ktorému je pridružená, teda v čase v miestnosti s miernou teplotou.

4. PRÍPRAVA A UVEDENIE ZVLHČOVAČA DO PREVÁDZKY

NEBULA® bola navrhnutá tak, aby fungovala s akýmkoľvek malým/stredne veľkým inkubátorom. NEBULA® musí byť umiestnená vedľa inkubátora (**obr. A**). Vyberte miestnosť, kde je teplota +20 °C a +25 °C, bez prievanu, dobre vetranú. Prístroje nesmú byť vystavené priamym slnečným lúčom, ani iným zdrojom tepla, ako sú radiátory, kachle a pod. Zvlhčovač vzduchu nepoužívajte ani neskladujte v miestnosti, kde sa nachádzajú chemikálie, jedovaté, toxické alebo horľavé látky, a to ani v malých koncentráciách. Nepoužívajte zvlhčovač tam, kde hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami.

4A – PRÍPRAVA INKUBÁTORA

Ak vlastníte inkubátor River Systems® radu EGG TECH® (ET12, ET24 alebo ET49) vyrobený po januári 2018 (sériové číslo od 18/00001), je váš prístroj okamžite kompatibilný so zariadením NEBULA®. Odstráňte zátku na zadnej strane veka inkubátora (**obr. B**). Pri inkubátoroch EGG TECH® vyrobených pred týmto dátumom alebo pri strojoch s podobnou konštrukciou je následne nutné urobiť otvor v zadnej časti inkubátora (**obr. C**). Priemer otvoru musí byť 23 mm. U predajcu je tiež nutné samostatne zakúpiť zátku na uzavretie otvoru. Pri všetkých ostatných inkubátoroch musí byť otvor vytvorený ďaleko od vykurovacieho systému, a ak je prítomný, aj od ventilačného systému.

4B – PRIPOJENIE NEBULA® K INKUBÁTORU

Prípravy pred spustením inkubátora

Umiestnite NEBULA® na ľavú stranu inkubátora, na rovnakú úroveň (**obr. D**), na rovný stôl, ktorý musí byť aspoň 50 cm vysoký, vo vodorovnej polohe, stabilne a bezpečne. Základňa inkubátora NEBULA® musí spočívať priamo na stole, aby nedošlo k zablokovaniu vetracích otvorov, ktoré sú v spodnej časti.

- U inkubátorov EGG TECH® alebo podobných zariadení pripevnite snímač vlhkosti (**14**) (**obr. E**) k držiaku (**13**) a umiestnite ho do základne inkubátora na vežičku vedľa ľavej spodnej misky (**obr. F**).
UPOZORNENIE: zásobník na vajcia už musí byť na mieste. Pred vybratím zásobníka na vajcia vždy

- vyberte snímač, aby nedošlo k jeho poškodeniu. U akéhokoľvek iného inkubátora umiestnite čidlo s držiakom alebo bez neho, vedľa vajec a ďaleko od ventilačného a vykurovacieho systému..
2. Spojte obe polovice prípojky (2) a naskrutkujte ju na jeden koniec ohybnej hadice (1) Na opačnom konci hadice naskrutkujte prípojku (4) tak, aby z nej vyčnieval 1 cm.
 3. Vložte prípojku (2) do vopred pripraveného otvoru v inkubátore a upevnite ju maticou (3) (obr. G).
 4. Zatvorte inkubátor a pretiahnite drôt senzora medzi základňou a vekom (obr. H). Spustíte inkubátor a nechajte ho dosiahnuť a stabilizovať nastavenú teplotu (potrebná doba sa líši v závislosti od zariadenia. Vid' návod na použitie). Prítomnosť hadice pripojenej k veku inkubátora nemá počas doby stabilizácie vplyv na jeho vnútornú teplotu.
 5. Medzitým zapojte vodič senzora do mini-USB zásuvky umiestnenej na spodnej strane NEBULA® (obr. I).
 6. Vyberte nádržku NEBULA® z jej krytu, odskrutkujte uzáver na jej dne a naplňte ju demineralizovanou vodou s izbovou teplotou. Naskrutkujte späť uzáver a nádržku postavte na jej základňu. Zátka je opatrená bezpečnostným ventilom, ktorý zabraňuje úniku vody pri prevrátení nádrže. **UPOZORNENIE:** je dôležité používať destilovanú (demineralizovanú) vodu, aby sa zabránilo tvorbe vápenca na základni zvlhčovača a aby sa vylúčila možnosť upchatia pórov škrupiny vajíčka.
 7. Hneď ako sa inkubátor stabilizuje, odpojte ho od siete a otvorte. Vložte doň vajcia podľa špecifikácií. Po vykonaní tejto operácie inkubátor zatvorte a znovu pripojte napájanie.
 8. Vložte prípojku (4) do otvoru v hornej časti nádrže (obr. J) a umiestnite hadicu podľa fotografie (K).
 9. Pripojte prístroj NEBULA® k vhodnému zdroju napájania. Zasunutím zástrčky sa zvlhčovač aktivuje.

UPOZORNENIE: odporúčame dodržiavať pokyny uvedené vyššie v popísanom poradí. Pred pripojením prístroja NEBULA® k napájaniu zapojte vodič senzora do zásuvky mini-USB (dávajte pozor, aby ste zásuvku mini-USB nenamočili).

UPOZORNENIE: voda vo vnútri zvlhčovača musí byť vždy dopĺňovaná pri vypnutej zástrčke.

5. AKO ZVLHČOVAČ FUNGUJE

Po zapojení zvlhčovača sa na displeji prístroja NEBULA® rozsvietia všetky ikony pre celkovú kontrolu uvedenia do prevádzky. Všetky na okamih zhasnú, okrem loga RIVER. Okamžite sa znovu spustí ikona RH% a percento prednastavené z výroby (45,0 %). Modrá ikona začne po niekoľkých sekundách pulzovať. Intenzita modrej farby a frekvencia pulzovania ukazujú, ako intenzívne zvlhčovač pracuje.

Nádrž umožňuje niekoľkodennú autonómiu v závislosti od nastavenej vlhkosti a kapacity inkubátora. Zaisťte, aby v ňom nikdy nedošla voda. Po vybratí nádrže pred jej opätovným umiestnením vysušte povrch základny (obr. L) aj dno nádržky (obr. M) savou handričkou. Je možné, že sa vo vnútri inkubátora počas liahnutia vytvorí určitá kondenzácia (viditeľná najmä zo strany otvorov pre vodu), kedy je vyžadovaná vyššia vlhkosť vzduchu. To nemá vplyv na úspešnosť liahnutia ani na správnu funkciu inkubátora radu ET.

POZNÁMKA: misky na vodu v inkubátore už nie je nutné plniť.

Počas prevádzky zvlhčovač NEBULA® nezakrývajte.

POZNÁMKA: Pri inkubácii vajec vodnej hydiny môže byť potrebné občas otvoriť inkubátor, aby ste mohli vajíčka postriekať. Pred týmto úkonom odpojte inkubátor NEBULA® a vyberte snímač, aby nedošlo k ovplyvneniu jeho údajov pri opätovnom spustení. Pre opätovné spustenie najskôr znova vložte senzor a potom pripojte prístroj NEBULA®.

6. NASTAVENIE ZVLHČOVAČA

Percentuálna vlhkosť vzduchu počas inkubácie a/alebo liahnutia je možné meniť podľa parametrov udávaných výrobcom inkubátora alebo podľa vlastných potrieb. Za týmto účelom stlačte a uvoľnite tlačidlo (⊖) alebo (⊕) pokiaľ nedosiahnete požadovanú hodnotu (počas nastavovania bude na displeji nasledovať písmeno "P"). Stlačením tlačidla ponuky (⊕) nastavenú hodnotu potvrdíte alebo počkajte niekoľko sekúnd, aby sa mohla uložiť. Na displeji sa opäť zobrazí aktuálna percentuálna hodnota vlhkosti, zatiaľ čo NEBULA® pracuje na dosiahnutí novo nastavenej percentuálnej hodnoty.

Pre úspešnú inkubáciu s prístrojom NEBULA® postupujte podľa nasledujúcej tabuľky:

DRUH	INKUBAČNÁ DOBA	INKUBÁCIA			SPRÁVANIE		
		DNÍ	T°C / T°F	VLHKOSŤ	DNÍ	T°C / T°F	VLHKOSŤ
				H % *			H % *
Sliepky	21 dní	18	37,7/99,86	47-52	3	37,2/98,96	60-62
Bažant	25 dní	22	37,7/99,86	38-43	3	37,2/98,96	60-62
Prepelica	16 dní	13	37,7/99,86	43-47	3	37,2/98,96	60-62
Perlička	26 dní	23	37,7/99,86	47-52	3	37,2/98,96	60-62
Moriak	28 dní	25	37,7/99,86	47-52	3	37,2/98,96	60-62
Jarabica	24 dní	22	37,7/99,86	38-43	2-3	37,2/98,96	60-62
Páv	28 dní	25	37,7/99,86	47-52	3	37,2/98,96	60-62
Prepelec	23 dní	20	37,7/99,86	38-43	3	37,2/98,96	60-62
Hus	31 dní	28	37,6/99,68	42-44	3	37,2/98,96	62
Hus labutí	31 dní	28	37,6/99,68	42-44	3	37,2/98,96	62
Kačica domáca	26-28 dní	23-25	37,6/99,68	42-44	3	37,2/98,96	62
Kačica pižmová	35 dní	32	37,6/99,68	42-44	3	37,2/98,96	62

* Vlhkosť meraná ako percento vody prítomnej v prostredí


7. POČET INKUBAČNÝCH DNÍ

NEBULA® je vybavená funkciou počítania prevádzkových dní. Pretože zodpovedajú dňom, kedy je inkubátor aktivovaný, funguje zvlhčovač aj ako kalendár. Ak chcete zobrazíť pracovný deň, stlačte tlačidlo ponuky (⊕). Na displeji sa rozsvieti ikona DAYS (DNY) a zodpovedajúca hodnota (**obr. N**). Hodnota sa bude zobrazovať po dobu 20 sekúnd.

Pri začatí každého nového inkubačného cyklu bude nutné počítadlo dní vynulovať. Stlačte tlačidlo menu (⊕) pre vstup do funkcie DNY a podržte tlačidlá (⊖) a (⊕) stlačte súčasne až do vynulovania (na displeji sa zobrazí "1"). Každopádne je možné upraviť dátový údaj, zatiaľ čo NEBULA® funguje po stlačení ponuky (⊕) zobrazí DNI. Stlačte tlačidlo (⊕), kým sa nezobrazí písmeno "P". Stlačením tlačidiel (⊖) alebo (⊕) zobrazte požadovaný deň. Opätovným stlačením tlačidla menu (⊕) potvrdíte.

8. CHYBY A SVETELNÉ IKONY

Svetelné ikony, ktoré ukazujú správne fungovanie systému NEBULA®:

IKONA	VÝZNAM
RIVER	Zvlhčovač je zapojený do zásuvky.
	Zariadenie pracuje správne. Intenzita modrého zafarbenia a frekvencie pulzácií ukazuje, ako intenzívne zvlhčovač pracuje.
RH%	Zobrazuje prednastavenú hodnotu vlhkosti.
DAYS	Uvádza dosiahnutý inkubačný deň.

Ikony a alarmové hlásenia indikujúce poruchu:

ALARM	IKONA	VÝZNAM	RIEŠENIE / NÁVRH
E01	Blikajúca červená dióda ☹	Žiadna voda v nádrži	Naplňte nádrž demineralizovanou vodou. Bezpečnostný sensor zastaví činnosť prístroja NEBULA®, aby nedošlo k poškodeniu membrány. Zvlhčovač znovu začne pracovať, akonáhle je nádržka znovu naplnená a umiestnená.
E02	Blikajúce žltá dióda ⚠	Snímač vlhkosti nie je vložený alebo zlá funkcia čidla.	Pripojte senzor alebo skontrolujte, či je konektor mini-USB senzora správne zasunutý do konkrétneho portu USB v NEBULA®. Ak chcete zvlhčovač obnoviť, odpojte ho na niekoľko sekúnd zo zásuvky a potom ho znova zapojte. Ak alarm pretrváva, odneste zvlhčovač do servisného strediska.
E03	Blikajúce žltá dióda ⚠	Teplotný alarm zvlhčovača: základňa zvlhčovača sa prehriala.	Odpojte zvlhčovač na niekoľko minút zo zásuvky. Pokiaľ alarm pretrváva aj po opätovnom zapojení zvlhčovača, odneste spotrebič do servisného strediska.
E04	Blikajúce žltá dióda ⚠	Alarm teplotného čidla umiestneného vo vnútri zvlhčovača vzduchu.	Odveďte prístroj NEBULA® do servisného strediska.

9. ČISTENIE A SKLADOVANIE NA KONCI CYKLU

Na konci cyklu odpojte ohybnú hadicu a kábel USB od oboch spotrebičov. Zvlhčovač vzduchu a jeho príslušenstvo uložte na bezpečnom mieste, chránenom pred možným poškodením, najlepšie v originálnej krabici.

Čistenie vykonávajte iba pri vypnutom napájaní.

Elektrické súčasti neponárajte do vody za účelom ich čistenia (základňa).

V prípade potreby vyčistite vonkajší povrch zvlhčovača mäkkou handričkou navlhčenou čistou vodou a vyžmýkanou. Dávajte pozor, aby ste nenamočili spodnú časť základne. Nádržku vo vnútri je prípadne nutné iba opláchnuť vodou.

Na konci každého cyklu vyčistite vnútro ohybnej hadice antibakteriálnym prostriedkom zriedeným vodou.

Nepokúšajte sa vykonávať údržbu elektrických súčastí.

10. ZÁRUKA

Záruka platí iba v prípade, že je zvlhčovač používaný v súlade s jeho určením.

Akákoľvek oprava alebo úprava spotrebiča vykonaná užívateľom alebo neautorizovanou spoločnosťou má za následok neplatnosť záruky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornosťou alebo nedbalosťou pri používaní inkubátora, zlou údržbou alebo jej absenciou.

Na nami predávané výrobky sa vzťahuje záruka za nasledujúcich podmienok:

1. Záruka platí po dobu 12/24 mesiacov: pre firmy 12 mesiacov, pre súkromné osoby 24 mesiacov
2. Výrobca sa zaväzuje vymeniť podľa svojho uváženia nefunkčné alebo zle vyrobené diely až po ich dôkladnej kontrole a overení závady.
3. Náklady na dopravu a/alebo prepravu znáša vždy kupujúci.
4. Počas záručnej doby sa všetky vymenené výrobky stávajú majetkom výrobcu.
5. Záruka sa vzťahuje iba na pôvodného kupujúceho, ktorý vykonáva bežnú údržbu popísanú v tejto príručke. Naša zodpovednosť za záruku zaniká, ak pôvodný majiteľ postúpi vlastníctvo výrobku alebo pokiaľ bol výrobok upravený.
6. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nadmerným namáhaním, napríklad v prípade, že je výrobok používaný po zistení anomálie alebo prehriatí motora, v prípade nesprávneho používania a pri nedodržaní pokynov pre používanie a údržbu.
7. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri ďalšom predaji alebo používaní v cudzích krajinách v dôsledku predpisov platných v krajine, kde bol výrobok predaný.
8. Chybný výrobok alebo jeho časť musí byť dodaná výrobcovi na výmenu; v opačnom prípade bude vymenený diel účtovaný kupujúcim.



UPOZORNENIE

Ak chcete požiadať o záruku, uveďte nasledujúce údaje:

- Dátum nákupu (vystavenie nákupného dokladu)
- Podrobný popis problému



POZNÁMKA:

AK NEBUDÚ DODRŽANÉ SPÔSOBY ZÁSAHU A POUŽÍVANIA INKUBÁTORA VAJEC PÍSANÉ V TEJTO DOKUMENTÁCI, ZÁRUKA POZÝVA PLATNOSTI.

Záruka sa nevzťahuje na zastavenie stroja, nevýrobu atď..

ÚDAJE O VÝROBCOVI

River Systems s.r.l.
Via Marco Polo, 33 (ZI)
35011 Campodarsego Padova
(Italy)
IČ DPH: 04289370282

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Informácie o servise výrobku nájdete u Vášho
predajcu alebo: River Systems s.r.l.
Via Pontarola, 15/A (ZI)
35011 Campodarsego Padova (Italy)

11. LIKVIDÁCIA JEDNOTKY



V prípade likvidácie sa riadte miestnymi predpismi pre likvidáciu elektrických a elektronických spotrebičov (legislatívne nariadenie č. 151 z 25.7.2005 – 2022/96/CE – 2003/108/CE). Nelikvidujte ho spoločne s bežným domovým odpadom. Za nedodržanie noriem týkajúcich sa likvidácie elektroodpadu budú ukladané správne a trestné sankcie.



POZNÁMKA:

VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ SPOTREBIČOM, AK NIE JE POUŽÍVANÝ V SVOJEJ INTEGRÁLNEJ VERZII NA ZAMÝŠLENÉ POUŽITIE A PRI DODRŽANÍ POKYNOV UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODE. VÝROBCA V ŽIADNOM PRÍPADE NEODPOVEDA ZA ŠKODY NA OSOBÁCH ALEBO VECIACH VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ZÁCHRANY ČASTI SPOTREBIČA POUŽITÝCH PO JEHO DEMONTÁŽI.



River Systems s.r.l.
Via Marco Polo, 33
35011 Campodarsego (PD) Italy
Telefono +39.049.9202464 - Fax +39.049.9216057
www.riversystems.it - info@riversystems.it

